

Lab21 Hardwax olie



De unieke karakteristieken van Lab21 Hardwax olie

- Kleurt en beschermt in één enkele laag.
- Verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout.
- Eenvoudig te onderhouden.
- Geen aanzetten of overlappingsen.
- Duurzame bescherming.
- Verbruik: 47m²/liter.
- Resistent tegen slijtage.
- Waterbestendig, geschikt voor badkamers en keukens.
- Hittebestendig.
- Snelle doorharding: 80% in 2 dagen.
- Een korte periode voor het 'droog onderhoud': reeds na 5 dagen mag er gereinigd worden met water en zeep.



Lab21 hardwax olie : aanbrengen in 3 eenvoudige stappen.

Voorbereiding:

- Schuren: De schuurgang van de onbehandelde planken ex fabriek is bepalend voor de opname van de kleurpigmenten. Bij een kleurloze olie (kleurcode Pure) maakt de schuurgang dus geen verschil. Voor de andere kleurcodes (met pigment) adviseren wij een schuurgang tussen korrel 80 en 120. Met die schuurgang komen de kleuren het beste tot hun recht. Wij adviseren om de onbehandelde plank licht te schuren voordat u ze gaat olieën. De monsterborden in Lab21 showrooms hebben een laatste schuurgang van korrel 100.
- Grondig stofzuigen, stofresten verwijderen.
- Het oppervlak laten drogen.
- De 2 componenten samenvoegen en zorgvuldig doorroeren.



1. Aanbrengen



2. Laten inwerken



3. Overtollig product verwijderen



Aanbrengen:

- Breng een kleine hoeveelheid Lab21 Hardwax olie aan en verspreid de olie met een doek of boenmachine met een dun beige pad.
- Behandel een zone van 5-10m² per keer.
- Laat enkele ogenblikken reageren.
- Verwijder de overtollige olie met een niet-pluizende katoenen doek of een boenmachine met een dun wit pad, en dit binnen de 15 minuten (per zonde) Het oppervlak moet droog aanvoelen na het verwijderen van het overtollige product.

In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24-26 uur na de behandeling opnieuw gebruikt worden

Krassen verwijderen

Om krassen te herstellen kan het te behandelen oppervlak bewerkt worden met een paars pad (ook wel GS-320 pad genoemd). Dit is te vergelijken met scotch brite en dus heel licht schurend. Daarna moet het oppervlak stofvrij worden gemaakt en kan er na-geolied worden met de Lab21 hardwax olie in de kleur waarmee de houtdelen waren behandeld. Dit is prima plaatselijk te doen.