



1  
Reinig met afwashulp en laat deze drogen.  
Niet in de zon, en voorkom plaspvorming



2  
Open de verpakking



3  
Breng het voegzand aan op uw tegels.



4  
Bedek de gehele oppervlakte



5  
Veeg overbodig zand weg.



6  
Klaar

# GEBRUIKAANWIJZING VOEGEN EN AFWASHULP

