



VLOEREN



Een zorgeloze installatie in  
een bewoonde woning.

LIFE AT BEST



VLOEREN

Het leggen van een nieuwe vloer in een woning waar al geleefd wordt, vraagt om een goede voorbereiding. Omdat wij de ondervloer pas grondig kunnen inspecteren nadat de oude vloer volledig is verwijderd, hebben we dit stappenplan opgesteld. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en hoe we de overlast samen tot een minimum beperken.

**Een zorgeloze installatie in een bewoonde woning.**



LIFE AT BEST

## Stap 1 — Voorbereiding: ruimte vrijmaken

Voor een betrouwbare inspectie en een kwalitatieve installatie moet de ruimte volledig leeg zijn én vrij van de oude vloer.

**Ontruimen.** Verwijder alle meubels uit de werkruimte. Grote stukken kunnen tijdelijk naar een bovenverdieping, de garage of een externe opslagcontainer.

**Beschermen.** Egaliseren en vloeren leggen zijn bouwwerkzaamheden waarbij stof en opspatterend materiaal vrijkomen. Dek kwetsbare oppervlakken af met stucloper of folie: trappen, recent geverfde muren, glaspartijen en de keuken.

**Huisdieren en kinderen.** Houd er rekening mee dat lijmen, primers en egalineproducten tijdens het droogproces tijdelijk geuren kunnen afgeven. Deze geuren zijn normaal en niet schadelijk. Wel is het belangrijk om goed te ventileren door ramen open te zetten in aangrenzende ruimtes. Zorg er daarnaast voor dat huisdieren en jonge kinderen tijdens de werkzaamheden niet in de werkruimte komen.

**Verblijf.** Omdat de vloer volledig verwijderd wordt, is de woning tijdelijk minder goed bewoonbaar. Wij raden aan om tijdens de kritieke fase — verwijderen, inspectie en egaliseren — elders te logeren.



## Stap 2 — Inspectie en bestelling (minimaal 2 weken)

Pas wanneer de ondervloer volledig vrij ligt, kunnen onze experts een nauwkeurige vochtmeting en vlakheidscontrole uitvoeren.

**Voorinspectie.** Zodra de oude vloer is verwijderd, plannen wij zo snel mogelijk een Voorinspectie in.

**Wat inspecteren wij?** Wij meten de vlakheid van de ondervloer, controleren op restvocht en beoordelen of extra egalisatie nodig is. Als er afwijkingen zijn, bespreken wij dit direct met u en stemmen we de vervolgstappen af.

**Besteltijd.** Na goedkeuring van de inspectie hebben wij minimaal twee weken nodig voor bestelling en levering van uw nieuwe materialen.

**Tip.** Gebruik deze twee weken slim: het is een uitgelezen moment voor schilderwerk of andere klussen waarvoor de vloer normaal gesproken in de weg ligt. Dek bewerkte oppervlakken wel af met stucloper zodat ze beschermd blijven tot de nieuwe vloer ligt.



## Stap 3 — Klimaatbeheersing en vloerverwarming

Een stabiel binnenklimaat is essentieel voor een duurzaam eindresultaat.

**Vloerverwarming.** Heeft u vloerverwarming? Zet de watertemperatuur minimaal twee dagen voor de egalisatie terug naar 18 °C en houd deze temperatuur aan tot na de installatie.

**Winterperiode.** Bij lage temperaturen in huis zijn elektrische kachels (heaters) noodzakelijk voor een goede verwerking van de materialen en het droogproces van egalines. Zorg er daarom in de winter voor dat de ruimte niet te koud wordt en gebruik indien nodig extra verwarming om een optimale verwerking en droging te waarborgen.

**Acclimatiseren.** De nieuwe vloer moet minimaal 48 uur vóór de installatie in de betreffende ruimte aanwezig zijn, zodat het materiaal kan wennen aan de temperatuur en luchtvochtigheid ter plaatse. De ideale omstandigheden zijn een ruimtetemperatuur tussen 18 en 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 65%.



## Stap 4 — Wonen tijdens de werkzaamheden

Wilt u toch in de woning blijven? Houd dan rekening met het volgende.

**Stof en geluid.** Bouwwerkzaamheden brengen onvermijdelijk stof en lawaai met zich mee. Houd tussendeuren gesloten om verspreiding te beperken.

**Looproutes.** Na het aanbrengen van de egaline mag de vloer gedurende 8 tot 12 uur absoluut niet betreden worden. Bedenk van tevoren hoe u de keuken of badkamer bereikt, of plan deze uren buiten de woning.



## Stap 5 — Na de installatie: de eerste weken

De vloer is gelegd, maar de zorg stopt hier niet.

**Eerste 24 uur.** Betreed de vloer zo min mogelijk en verschuif geen meubels. Laat de vloer volledig uitharden voordat u het gewone gebruik hervat.

**Meubels terugplaatsen.** Gebruik viltten pootjes onder stoelen, tafels en kasten om de vloer te beschermen tegen krassen. Gebruik geen harde viltjes maar zachte van bijvoorbeeld Scratch no More.

**Vloerverwarming opstarten.** Volg het opstartprotocol van Lab21.

**Onderhoud.** Reinig de vloer met een licht vochtige doek of een voor de vloeren geschikte reiniger. Vermijd grote hoeveelheden water en agressieve schoonmaakmiddelen.

### Vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact op met uw Lab21-adviseur. Wij staan voor u klaar, ook na de installatie.





LIFE AT BEST